

NOTICE DE PROGRAMMATION : TÉLÉCOMMANDE **FINGER**

Ne fonctionne qu'avec les télécommandes infrarouges

Lire toutes les étapes avant de commencer la procédure

Préparation à la programmation

Insérez 2 piles de type LR03 AAA 1.5v et positionnez la télécommande FINGER et la télécommande d'origine face à face à 1 cm de distance max comme ci-dessous jusqu'à la fin de la programmation.



ÉTAPE 1

Appuyez simultanément sur les touches  et CH  pour mettre la télécommande en mode programmation puis relâchez. La led clignote lentement



ÉTAPE 2 à faire dans les 10 secondes

Tant que la led clignote, appuyez 1 fois sur la touche que vous souhaitez programmer puis relâchez. Exemple pour la touche POWER. La led se fixe



ÉTAPE 3 à faire dans les 10 secondes

Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine. Exemple pour la touche POWER. La led clignote 3 fois rapidement* puis clignote lentement ensuite relâchez. (la programmation est validée)



* Si la led reste fixe, la programmation n'a pas fonctionné. Appuyez de nouveau sur la touche de la FINGER qui ne veut pas entrer en programmation (ici l'exemple la touche POWER) et recommencez l'étape 3

ÉTAPE 4

Tant que la led clignote, répétez les étapes 3 et 4 pour programmer les autres touches :



Une fois toutes les touches programmées, attendre l'extinction de la led et tester votre télécommande FINGER.